

SD1541-II Felhasználói útmutató

Tápellátás

Az SD1541-II külső tápegységről működik, egyrészt azért, mert esztétikusabb, másrészt pedig azért mert így ki van zárva az, hogy bármelyik egység tönkretegyje a másikat, azaz az SD1541 nem tudja tönkretenni a Commodore gépeket és fordítva.

A tápegység javasolt paraméterei:

5VDC 500mA vagy 1A kapcsolóüzemű tápegységek valamelyike, amelynek mikro USB csatlakozója van. A legtöbb okostelefon töltője használható a készülékhez.

Csatlakoztatás Commodore gépekhez

Az SD1541 C64, C16, C116, Plus4, VIC20 és C128 gépekkel is üzemel, valamint használható a Primo B64 számítógéppel is,

Az IEC kábelt mindig mindkét eszköz kikapcsolt állapotában csatlakoztasd!

Ezután a bekapcsolási sorrend teljesen mindegy.

Első bekapcsolás

Mielőtt használatba veszed az SD1541-II-t, ellenőrizd, hogy a szállítás során nem sérült-e meg, ezután SD kártya nélkül csatlakoztasd a tápegységet.

Amennyiben a kijelzőn megjelenik a C= logó és az INSERT SD CARD felirat, a készülék működőképes.

Ha nem kaptál hozzá licensz fájlt, vagy elvesztetted, a készülék alján lévő matrica alapján hozd létre a matricán szereplő ###.lic fájlt az alatta levő sorban található tartalommal.

A licensz fájlt másold az SD kártya /INI könyvtárába.

Az SD1541-II LED-jei

A sárga ledek a fejléptető motor hangját pótolják, és a fejmozgás irányának megfelelő led villan fel.

Alatta a motor on ledet találod, a legalsó pedig az eredeti 1541-en is megtalálható led.

Az SD1541 menüje

Röviden megnyomva a gombot, az SD1541-II menüjét éred el.

- | | |
|--------------------|---|
| • OPEN DISK | Lemezkep megnyitása |
| • FAVORITES | Kedvencek közül választás |
| • ADD TO FAVORITES | Aktuális lemezkép hozzáadása a kedvencekhez |
| • LOAD 1541 ROM | Másik ROM (pl. JIFFY) betöltése |
| • ID | Az egység ID-jének módosítása |
| • EXIT | Kilépés a menüből |

Lemezkep (.d64) megnyitása és az SD1541-II gombjának használata

A gomb lenyomásának az idejével többféle funkciót is elérhetünk:

Egész röviden megnyomva: click

Kicsit hosszabban: view

Hosszan: back

Nagyon hosszán: esc

Amikor a C= kép látható a kijelzőn, akkor működik a 1541 emuláció.

Ekkor a kiválasztott lemezkép helyett a gomb jobbra/balra forgatásával tudjuk betölteni a lemezkép könyvtárában található előző/következő lemezképet.

Click: belépés a menübe, back: lemez kiadása.

Az OPEN DISK menüben tudunk lemezképet megnyitni, a click módot használva lehet könyvtárat váltani vagy lemezképet megnyitni.

Ha nyomva tarjuk a gombot, akkor a jobbra/balra tekeréssel lapozni lehet a listában.

A view módot használva megjeleníti a lemezkép tartalmát úgy, mintha a számítógépen betöltöttük volna a LOAD "\$",8 paranccsal.

A back móddal egy könyvtárral feljebb léphetünk.

Az esc módot választva kiléphetünk anélkül, hogy új lemezképet nyitnánk meg.

Lemezkep (.prg) megnyitása

Hasonlóan járunk el, mint a .d64 lemezképek megnyitásánál. Ha .prg fájlt nyitunk meg, akkor az SD1541-II létrehoz belőle egy TMP.D64 nevű fájlt a /INI könyvtárban, és a továbbiakban ezt a lemezképet használja. Ez egy kis időt vesz igénybe.

Custom ROM betöltése és eltávolítása az SD1541-II-ben

A LOAD 1541 ROM menüt választva be tudunk tölteni más ROM tartalmakat is, pl a JIFFY ROM-ot.

ROM csere után ha kiválasztottál egy custom ROM-ot, néhány mp-ig a ROM neve megjelenik a kijelzőn minden bekapcsoláskor és RESET után is.

Ha a default ROM-ot választottad, akkor egyből a C= kép jelenik meg bekapcsoláskor vagy RESET után.

ID szám megváltoztatása

A menüben az ID-re kattintva az ID számot tudjuk megváltoztatni, 8,9,10 és 11 közül választhatunk. Az ID szám érvényesítéséhez nyomjuk meg a RESET gombot.

Kedvencek

Lehetőség van 15 kedvenc lemezünk elmentésére és gyors előhívására.